


Cómo instalar

Soporte fijo para TV



¿Prefieres verlo en 3D y escuchar cada paso?

Apunta la cámara del celular al código. El manual se abre en el celular, muestra cada paso en 3D y lo lee en voz alta.

1

Elige la altura

El centro de la TV va a la altura de los ojos de quien está sentado. En la sala, eso es más o menos 1,10 m del piso.



Escanea para
escuchar este paso



2

Revisa si hay tubos o cables

Antes de perforar, revisa que no pase un tubo o un cable. Nunca perfores justo arriba o abajo de un enchufe o interruptor.



Escanea para
escuchar este paso



3

Marca los agujeros con el nivel


Apoya la placa en la pared y usa el nivel para dejarla recta. Marca los cuatro agujeros con lápiz.



Escanea para
escuchar este paso



Así no: agujeros fuera de nivel dejan la TV torcida.



Así sí




4

Perfora la pared

Perfora sobre cada marca con una broca de 8 mm. En pared de drywall, usa tacos para drywall.



Escanea para
escuchar este paso




5

Coloca los tacos

Coloca un taco en cada agujero. Tiene que entrar entero, al ras de la pared.



Escanea para
escuchar este paso




6

Atornilla la placa

Apoya la placa y aprieta los cuatro tornillos. Revisa con el nivel otra vez antes del apriete final.



Escanea para
escuchar este paso



7

Atornilla los brazos a la TV

Acuesta la TV con la pantalla hacia abajo sobre un paño. Atornilla los dos brazos en los agujeros de atrás de la TV.



Escanea para
escuchar este paso




8

Cuelga la TV

Entre dos personas, levanten la TV y enganchen los brazos en la placa de la pared.



Escanea para
escuchar este paso



9


Traba la TV

Aprieta las trabas de abajo de los brazos. Sostienen la TV si alguien la golpea.




Escanea para
escuchar este paso

❌ Así no: sin trabas, un golpe saca la TV del gancho.



✅ Así sí



¡Listo!

Si te quedó alguna duda, habla con Paredes Firme.



Mira el manual en 3D en
el celular