

Como instalar

Suporte fixo para TV



Prefere ver em 3D e ouvir cada passo?

Aponte a câmera do celular para o código. O manual abre no celular, mostra cada passo em 3D e lê em voz alta.


1

Escolha a altura

O meio da TV fica na altura dos olhos de quem está sentado. Na sala, isso dá mais ou menos 1,10 m do chão.



Aponte o celular
para ouvir este
passo




2

Veja se tem cano ou fio

Antes de furar, veja se não passa cano ou fio. Nunca fure acima ou abaixo de uma tomada ou interruptor.



Aponte o celular
para ouvir este
passo



3


Marque os furos com o nível

Encoste a placa na parede e use o nível para deixar reto. Marque os quatro furos com lápis.



Aponte o celular
para ouvir este
passo

✗ Assim não: furo fora do nível deixa a TV torta.



✓ Assim sim




4

Fure a parede

Fure em cima de cada marca com broca de 8 mm. Em parede de drywall, use a bucha própria para drywall.



Aponte o celular
para ouvir este
passo




5

Coloque as buchas

Coloque uma bucha em cada furo. Ela tem que entrar inteira, até ficar rente à parede.



Aponte o celular
para ouvir este
passo



6

Parafuse a placa

Encoste a placa e aperte os quatro parafusos. Confira com o nível de novo antes do aperto final.



Aponte o celular
para ouvir este
passo



7

Parafuse os braços na TV

Deite a TV com a tela para baixo em cima de um pano. Parafuse os dois braços nos furos de trás da TV.



Aponte o celular
para ouvir este
passo




8

Pendure a TV

Com duas pessoas, levante a TV e encaixe os ganchos dos braços na placa da parede.



Aponte o celular
para ouvir este
passo



9

Trave a TV

Aperte as travas de baixo dos braços. Elas seguram a TV se alguém esbarrar.




Aponte o celular
para ouvir este
passo

✗ Assim não: sem trava, a TV solta do gancho com um esbarrão.



✓ Assim sim



Pronto!

Se ficou alguma dúvida, fale com a Parede Firme.



Veja o manual em 3D no
celular